

Setup in 8 Schritten

i Einmal ruhig durchgehen, dann erst das Fachmodul starten.

1

Koffer prüfen

Headset, Controller, Ladegerät, Zubehör, Adapter und haptische Komponenten bereitlegen.

2

Akku prüfen

Headset einschalten, Controller aktivieren. Mit dem mitgelieferten Komfort-Kopfband mit Zusatzakku hält die Brille etwa doppelt so lang.

3

Raum sichern

Brille auf einer freien Fläche von mindestens 3 × 3 m starten, sodass sie den Boden sehen kann.

4

WLAN verbinden

Hilft bei Updates, Support, Browser-Streaming und Smart-TV-Übertragung.

5

Headset aufsetzen

Gerade von vorne aufsetzen. Erste Frage: Ist das Bild scharf?

6

Controller anschauen

Trigger zum Auswählen, Grip zum Greifen, Joystick zum Bewegen, Home lange drücken zum Zentrieren.

7

Bild übertragen

Funk-HDMI-Set: T an die Brille, R an Monitor oder Beamer. Beide Sticks brauchen Strom.

8

Tutorial starten

Erst Umschauen, Klicken, Greifen und Menü üben. Danach ein FirefighterVR-Modul starten.

Sicherheit und Pflege

- Linsen niemals in direktes Sonnenlicht halten.
- Linsen nur trocken mit Mikrofasertuch reinigen.
- Face Shield und Gehäuse dürfen desinfiziert werden.
- Bei Schwindel oder Unwohlsein sofort pausieren.
- Brillenträger setzen das Headset gerade von vorne auf.
- Nach Nutzung reinigen, bei Bedarf laden und vollständig verstauen.

Bildübertragung

- Funk-HDMI ist der robusteste Weg für Schulung und Messe.
- Miracast an ein Smart-TV oder Browser-Streaming funktionieren im gleichen WLAN.
- Streaming hilft, Fehler zu erklären und Gruppen einzubinden.
- Bei HDMI-Betrieb versorgt der Zusatzakku im Komfort-Kopfband den Transmitter.
- Ohne HDMI versorgt derselbe Akku die Brille und verlängert die Laufzeit. Der Akku versorgt immer nur eins von beiden.

Erstes Training

i Nicht alles auf einmal erklären. Lieber ein Modul sauber starten.

Feuerlöscher

Im Hauptmenü unter „Brandschutzhelfer“ starten. Brandherd und Löschmittel wählen, löschen, Ergebniskarte ansehen. Schwierigkeitsgrad, Passthrough und mehr über das Tablet-Menü (B oder Y am Controller). Brandherd mit dem rechten Stick drehen, mit dem linken verschieben.

Strahlrohr

Controller am Strahlrohr anbringen, Knopf am oberen Hebel für Klicken und Teleportieren nutzen. Durchflussmenge und Schaum durch Blick auf die Seite des Strahlrohrs einstellbar.

CPR

Puppe und Controller kalibrieren. Bei Problemen mit der Drucktiefe den Sitz der Controller prüfen.

Planspiel

Erst nach dem Einstieg nutzen, Szenarioziel und Rollen vorher kurz festlegen. Objekte können in Gruppen ein- und ausgeblendet sowie im- und exportiert werden.

Kurze Störungshilfe

i Bei hängender Software: Headset neu starten, dann erneut testen.

Bild unscharf	Headset leicht verschieben, Sitz prüfen, Linsen trocken reinigen.	Tracking springt	Mehr Licht, Spiegel vermeiden, Kameras frei halten, Boundary neu einrichten.
Controller nicht sichtbar	Batterie prüfen oder Headset neu starten.	HDMI ohne Bild	Richtigen Eingang wählen, T und R prüfen, beide Sticks mit Strom versorgen.
Strahlrohr schief	Controller-Oberseiten zur Brille drehen und kurz sichtbar halten, bis das Tracking wieder sitzt.	Feuer wird nicht gelöscht	Löschmittel, Durchfluss, Strahlform und Schwierigkeit prüfen.
Meldung „Zu nah“	Der Übende steht zu dicht am Brandherd. Einen Schritt zurücktreten.	Meldung „Löscher leer“	Zu spät gelöscht, der Brand hatte Zeit. Früher beginnen oder die Ausbreitung im Menü senken.