QUICK SETUP GUIDE

Primi passi con FirefighterVR

Una breve guida alla messa in funzione, con indicazioni importanti e idee per il primo training in VR

Pico 4 Ultra Enterprise

Versione: ottobre 2026

Setup in 8 passaggi

Eseguire tutto una volta con calma, poi avviare il modulo specifico.

1 Controllare la valigia

Preparare visore, controller, caricabatterie, accessori, adattatori e componenti aptici.

2 Controllare la batteria

Accendere il visore e attivare i controller. Con la fascia comfort con batteria supplementare in dotazione, il visore dura circa il doppio.

3 Liberare l'area

Avviare il visore in uno spazio libero di almeno 3 × 3 m, in modo che possa vedere il pavimento.

4 Collegare il Wi-Fi

Utile per aggiornamenti, supporto, streaming via browser e trasmissione su Smart TV.

5 Indossare il visore

Indossarlo dritto, da davanti. Prima domanda: L'immagine è nitida?

6 Conoscere i controller

Trigger per selezionare, grip per afferrare, joystick per muoversi, tenere premuto Home per centrare la visuale.

7 Trasmettere l'immagine

Set HDMI wireless: T sul visore, R su monitor o proiettore. Entrambe le chiavette richiedono alimentazione.

8 Avviare il tutorial

Prima esercitarsi a guardarsi intorno, cliccare, afferrare e usare il menu. Poi avviare un modulo FirefighterVR.

Sicurezza e cura

- Non esporre mai le lenti alla luce solare diretta.
- Pulire le lenti solo a secco con un panno in microfibra.
- Face shield e scocca possono essere disinfettati.
- In caso di vertigini o malessere fare subito una pausa.
- Chi porta occhiali indossa il visore dritto, da davanti.
- Dopo l'uso pulire, ricaricare se necessario e riporre tutto nella valigia.

Trasmissione dell'immagine

- L'HDMI wireless è il metodo più affidabile per corsi e fiere.
- Miracast su Smart TV o lo streaming via browser funzionano nella stessa rete Wi-Fi.
- Lo streaming aiuta a spiegare gli errori e a coinvolgere il gruppo.
- Con l'HDMI wireless la batteria supplementare della fascia comfort alimenta il trasmettitore.
- Senza HDMI la stessa batteria alimenta il visore e ne prolunga l'autonomia. La batteria alimenta una sola delle due cose alla volta.

Primo training

Non spiegare tutto in una volta. Meglio avviare bene un solo modulo.

Estintore

Avviare dal menu principale sotto «Brandschutzhelfer». Scegliere focolaio e agente estinguente, spegnere, leggere la scheda dei risultati. Difficoltà, passthrough e altro dal menu tablet (B o Y sul controller). Il focolaio si ruota con lo stick destro e si sposta con quello sinistro.

Lancia

Fissare il controller alla lancia, usare il pulsante sulla leva superiore per cliccare e teletrasportarsi. Portata e schiuma regolabili guardando il lato della lancia.

CPR

Calibrare manichino e controller. In caso di problemi con la profondità di compressione verificare il corretto fissaggio dei controller.

Esercitazione tattica

Usarla solo dopo l'introduzione. Definire prima obiettivo dello scenario e ruoli. Gli oggetti si possono mostrare o nascondere in gruppi, importare ed esportare.

Risoluzione rapida dei problemi

Se il software si blocca: Riavviare il visore e riprovare.

Immagine sfocata	Spostare leggermente il visore, controllarne la posizione, pulire le lenti a secco.	**Il tracking salta**	Più luce, evitare gli specchi, non coprire le fotocamere, reimpostare il boundary.
Controller non visibile	Controllare la batteria o riavviare il visore.	**HDMI senza immagine**	Selezionare l'ingresso corretto, controllare T e R, alimentare entrambe le chiavette.
Lancia disallineata	Ruotare la parte superiore dei controller verso il visore e tenerla visibile finché il tracking si riallinea.	**Il fuoco non si spegne**	Controllare agente estinguente, portata, tipo di getto e difficoltà.
Messaggio «Zu nah» (troppo vicino)	Si è troppo vicini al focolaio. Fare un passo indietro.	**Messaggio «Löscher leer» (estintore vuoto)**	Intervento troppo tardivo, il fuoco ha avuto tempo di propagarsi. Iniziare prima o ridurre la propagazione dal menu.

Ulteriore supporto: Manuale (EN) · FAQ · Panoramica dei training · Playlist YouTube

Supporto: service@firefightervr.de · +49 (0) 2173 9996713, lun. a ven. dalle 9:00 alle 13:00

FirefighterVR è un marchio di Northdocks GmbH